



DEUTSCH

- 1 Power Ein-/Ausschalter.
- 2 Phones Anschlußbuchse für mittel- und hochohmige Stereokopfhörer mit 6,35 mm-Klinkenstecker (Empfehlung 109 – 2000 Ohm.
- 3 Bass Baßregler.
- Treble Höhenregler.
- Baß- und Höhenregler für beide Kanäle gemeinsam einstellbar. In Mittelstellung der Regler ist der Frequenzgang linear. Achtung: Bei maximaler Baß- bzw. Höhenanhebung und zu großer Lautstärke können die Laufsprecher überlastet werden.
- 5 Balance zur Anpassung des Lautstärkeverhältnisses der beiden Kanäle an die Wohnraumverhältnisse, z. B. bei unsymmetrischer Lautsprecheraufstellung.
- Direct Klang- und Balanceregler werden außer Betrieb gesetzt.
 Der Frequenzgang des Verstärkers ist linear.
- 7 Speakers A Wahltaste für Lautsprecherpaar 1.
- 8 Speakers B Wahltaste für Lautsprecherpaar 2.
- Loudness Bei gedrückter Taste werden bei kleiner Lautstärke die
 Bässe und in geringem Umfang auch die Höhen angehoben und
- damit an die Öhrenempfindlichkeit angepaßt.

 10 Phono Schaliplatten-Wiedergabe.
- 11 Tuner Rundfunkwiedergabe.
- 12 CD Taste für Compact Disc-Wiedergabe.
- 13 TAPE 1/Monitor Wiedergabe eines an den Buchsen 22 und 27 angeschlossenen Cassettengerätes, bzw. Monitormöglichkeit.
- angescniossenen Cassettengerates, bzw. Monitormoglichkeit.
 14 TAPE 2/DAT Wiedergabe eines an den Buchsen 21 angeschlossenen DAT, eines 2. Cassettenrecorders oder eines HiFi-Videore-corders.
- 15 Video Aux Wiedergabe eines an den Buchsen 18 angeschlossenen Videorecorders oder eines anderen Gerätes mit hochpegeligem Ausgand.
- 16 Anzeigen der Funktionen 10 bis 15.
- 17 Volume Control Lautstärkeregler.

Anschlußseite

- 18 Video Aux Cinch-(RCA)-Anschlußbuchsen für Video oder andere hochgegelige Programmquelle.
- 19 Tuner Cinch-(RCA)-Anschlußbuchsen für Stereo-Tuner (Rundfunkgeräte ohne Endstufe und Lautsprecher) (schwarz bzw. rot = rechter Kanal, weiß = linker Kanal).
- 20 Masseklemme. 21 TAPE 2/DAT
 - Play Input Cinch-(RCA)-Anschlußbuchsen mit Ausgangsbuchsen (play, output) des DAT, HiFi-Videorecorder oder des 2. Cassettendecks verbinden.
- 22 TAPE 1/Monitor
 - Play Input Cinch-(RCA)-Anschlußbuchsen mit Ausgangsbuchsen (play, output) des Cassettengerätes verbinden.

- 23 Anschlußklemmen der rechten Box, Lautsprecherpaar 1.
- 24 Anschlußklernmen der linken Box, Lautsprecherpaar 1. 25 Anschlußklernmen der rechten Box, Lautsprecherpaar 2.
- 26 Anschlußklemmen der linken Box, Lautsprecherpaar 2.
- 27 TAPE 1/Monitor
 - Rec Output Cinch-(RCA)-Anschlußbuchsen mit Eingangsbuchsen (rec, input) des Cassettengerätes verbinden, TAPE 2/DAT
 - B TAPE 2/DAT Rec Output Cinch-(RCA)-Anschlußbuchsen mit Eingangsbuchsen (rec, input) des DAT, HiFI-Videorecorders oder des 2. Casset-
- tendecks verbinden.

 Phono Cinch-(RCA)-Anschlußbuchsen für Plattenspieler.
- 30 CD Cinch-(RCA)-Anschlußbuchsen für CD-Spieler.

Aufstellen und Anschließen

- Bevor Sie beginnen, die Geräte miteinander zu verbinden, sollten Sie folgendes beachten:

 – Beim Verkabein der Anlage und Anschließen der Boxen den Verstär-
- ker ausschaften.
- Es dürfen keine Boxen mit einem Anschlußwert kleiner als 8 Ohm angeschlossen werden.

Kühlung

- Stellen Sie bitte den Verstärker so auf, daß er keiner direkten Heizungswärme ausgesetzt sein kann.
 Beachten Sie, daß die Lüftungsschiltze des Gerätes nicht abgedeckt
- Beachten Sie, daß die Lüftungsschlitze des Gerätes nicht abgedeckt sind. Bei Einbau in ein Regalfach muß nach oben oder hinten etwas Raum für den Kühlfufstrom frei bleiben.

Anschluß eines Tuners*

Die Buchsen 19 sind für den Anschluß Ihres HiFi-Tuners vorgesehen.

Anschluß eines Cassettendecks*

Das Cassettendeck wird an Buchsen 27 für Aufnahme und 22 für Wiedergabe angeschlossen.

Anschluß eines Plattenspielers*

Ein Plattenspieler wird an das Buchsenpaar 29 Phono angeschlossen. Eine eventuell zusätzlich vorhandene 3. Anschlußader am Plattenspieler-Anschlußkabel (Masseleitung) wird mit Klemme 20 festgeschraubt.

Anschluß eines Compact-Discspielers*

An Buchsen 30 kann ein CD-Spieler angeschlossen werden.

Anschluß eines zusätzlichen Gerätes*

An die Buchsen 18 kann ein anderes zusätzliches Gerät mit hochpegeligem Ausgang angeschlossen werden.

Anschluß eines HiFi-Videorecorders, eines 2. Cassettendecks oder eines DAT*

Das gewünschte Gerät an Buchsen 21 für Wiedergabe und 28 für Aufnahme anschließen.

Hinweis:

* Linker Kanal L oben, rechter Kanal R unten.

Lautsprecheranschluß

Die Lautsprecher sollten mit mindestens 50 Watt Nennleistung belastbar sein und müssen einen Anschlußwert von 8 Ohm haben. Die Lautsprecherkabel dürfen nur bei ausgeschaltetem Gerät angeschlossen werden.

Die rechte Lautsprecherbox von Lautsprecherpaar 1 an die Klemmen 23, die linke Lautsprecherbox an die Klemmen 24 anschließen.

men 32, dei med Latisprechenoo an den kimmen 324 anschrieben.

- Die nichte Latisprechenbox von Lautisprechenpar 2 an die Klemmen 85, die inke Lautisprechenbox an die Klemmen 86 anschlieben,
men 85, die inke Lautisprechenbox an die Klemmen 86 anschlieben,
bestimbte deut der Latisprechenbox an die Klemmen 86 anschlieben,
bestimbte deut durch Biffeling geiner beleinermidtung gekennzeichente. Diese markierte Kabel-Ader muß an den jeweiligen roten, mit +geleinzussichneten Anschliuß deelemmt werden.

Aufstellen der Lautsprecher

Bei Stereo-Wiedergabe wird der beste Höreindruck erreicht, wenn die beiden Lautsprecherboxen zusammen mit dem Hörer ein gleichmäßiges Dreieck bilden und etwa in Ohrhöhe angeordnet sind.

Anschluß an das Wechselstromnetz

 Das Gerät ist entsprechend der Spannungsangabe auf dem Typenschild entweder an eine Netzspannung von 220 V/50–60 Hz, 240 V/50–60 Hz oder 120 V/50–60 Hz anzuschließen.

Fin-/Ausschalten

Mit Taste Power 1.

Wahl der Lautsprechergruppen

Je nach Anzahl der angeschlossenen Lautsprecher (zwei oder vier) können Sie mit den Tasten 7 und 8 folgende drei Kombinationen wählen.

- Taste 7 betätigen: Wiedergabe der Lautsprechergruppe 1.
- Taste 8 betätigen; Wiedergabe der Lautsprechergruppe 2.
 Tasten 7 und 8 betätigen; Wiedergabe der Lautsprechergruppen
- tasten 7 und 8 betatigen: Wiedergabe der Lautsprecherg
 1 und 2.

Lautstärke

Mit Regler 17 die gewünschte Lautstärke einstellen.

Schallplattenwiedergabe (33 oder 45 U/min.)

Drücken Sie die Taste 10, die Anzeige Phono leuchtet auf.

Rundfunk-Wiedergabe

Das Rundfunkprogramm des Tuners wird durch Drücken der Taste 11 wiedergegeben, die Anzeige Tuner leuchtet auf.

Digitalplattenspieler

Die Taste 12 drücken: die Anzeige CD leuchtet auf.

Zusätzliche Signalquelle

Die Taste 15 drücken: die Anzeige Video Aux leuchtet auf.

Cassettenwiedergabe

Wenn das Cassettendeck an Buchsen 22 angeschlossen ist, drücken Sie die Taste 13, die Anzeige TAPE 1/Monitor leuchtet auf.

Zur Wiedergabe eines an Buchsen 21 angeschlossenen 2. Cassettendecks, Videorecorders oder DAT drücken Sie die Taste 14, die Anzeige TAPE 2/DAT ieuchteft auf.

Wichtig: Das Cassettendeck 1 ist vorrangig gegenüber allen anderen Programmquellen (Phona, Tunar, CD, DAT, Video, Aux). Um eine dieser Programmquellen anzuhören: Prüfen Sie, ob die Anzeige TAPE 1/Monitor erfoschen ist, Andernfalls drücken Sie die Taste 13, um diese Anzeige zu löschen.

Aufnahme

Die Taste der Signalquelle betätigen, die aufgenommen werden soll: -- 15 für die Aufnahme einer zusätzlichen Signalquelle.

- 12 für die Aufnahme einer Compact Disc.
- 11 für eine Rundfunkaufnahme.
- 10 für eine Plattenaufnahme (33 oder 45 U/min.).

Die Einstellungen von Lautstärke, Balance und Klang beeinflussen die Aufnahme nicht und können nach eigenem Empfinden eingestellt werden.

Überspielen von Tonbändern

Mit einem zweiten an Buchsen 21 und 28 angeschlossenen Cassettengerät können Sie Tonbänder überspielen.

- Von Gerät 1 (Wiedergabe) zu Gerät 2 (Aufnahme).
 - Drücken Sie die Taste 13: die Anzeige TAPE 1/Monitor leuchtet auf.
- Von Gerät 2 (Wiedergabe) zu Gerät 1 (Aufnahme).
- Drücken Sie die Taste 14; die Anzeige TAPE 2/DAT leuchtet auf. Hinweis: Das Cassettengerät 2 kann durch einen HiFi-Videorecorder ersetzt werden.

Monitorbetrieb

Bei Tonbandaufnahmen über ein Tonbandgerät mit drei Tonköpfen kann die aufzunehmende Information gleichzeitig zur Hinterbandkontrolle mitgehört werden.

Dieses ist jedoch nur bei Aufhahme mit Cassettendeck 1 möglich: Hierzu muß das Gerät an Buchsen 22 und 27 angeschlossen sein. Drückens Sie die Tetes 10, 11, 12, 14 oder 15, die der aufzungehmen.

- Drücken Sie die Taste 10, 11, 12, 14 oder 15, die der aufzunehmenden Signalqueile entspricht.
- Drücken Sie die Taste 13: die Anzeige TAPE 1/Monitor leuchtet auf.

Balance

Taste Direct 6 muß gelöst sein.

Die **Balance 5** ist richtig eingestellt, wenn der Klang bei Monowiedergabe aus der Mitte zwischen den beiden Boxen zu kommen scheint.

Loudness

Das Gehör ist bei kleinen Lautstärken für hohe und tiefe Töne weniger empfindlich als für mittlere Töne. Bei gedrückter Taste **9** wird das Klangbild automatisch in Abhängigkeit der eingestellten Lautstärke korrigiert.

Klangregier

- Die Taste Direct 6 muß gelöst sein.

Mit Regler 3 können die Bässe, mit Regler 4 die Höhen angehoben
 (+) oder abgesenkt (-) werden.

Die optimale Einstellung ist abhängig von Raumakustik und Boxenaufstellung

Durch Drücken der Taste Direct 6 haben diese Regler keine Funktion mehr. Der Frequenzgang ist linear.

CD/Source Direct

Um die besonders gute Wiedergabequalität der CD so vollkommen wie möglich zu erhalten, können die Klang- und Balanceregler umgangen werden, so daß das Signal nahezu verlustlos vom Eingang zur Endstufe gelangt.

- Taste Direct 6 drücken.

- Der Frequenzgang des Verstärkers ist linear.

Kopfhörer

An die Buchse **2**, Frontseite des Gerätes, läßt sich ein Stereokopfhörer mit einem 6,35 mm Klinkenstecker und einem Anschlußwert von 8 bis 600 Ohm anschließen.

Die Abschaltung der Boxen erfolgt mit den Lautsprechergruppen-

tasten 7 und 8.

ENGLISH

- 1 Power On/Off switch.
- 2 Phones Jack used to connect medium and high-impedance stereo headphones fitted with 6.35 mm jack plugs (recommendation 100 – 2000 ohms).
- 3 Bass Bass control.
- 4 Treble Treble control.

Bass and treble control can be adjusted simultaneously for both channels. Frequency response will be linear for a mid-range setting. Caution: Maximum bass and treble settings combined with excessive volume may result in speaker damage.

5 Balance adjusts the volume of the two channels to room conditions, e.g. if speakers are arranged asymmetrically.

6 Direct suppresses the tone and balance controls. The amplifier has a linear frequency response.

7 Speakers A Key to select speaker pair 1.

8 Speakers B Key to select speaker pair 2.

- 9 Loudness When this key is pressed at low volumes, the basses, and to some extent the trebles, will be increased and matched to aural sensitivity.
- 10 Phono Record playback.
- 11 Tuner Radio receiver mode.
- 12 CD Key for compact disc playback.
- 13 TAPE 1/Monitor Reproduction from a cassette recorder connected to jacks 22 and 27 or monitoring facility.

- 14 TAPE 2/DAT Reproduction from a DAT connected to jacks 21, a 2nd cassette recorder or a hifi video recorder.
- 15 Video Aux Reproduction from a video recorder or any other device featuring high-level output connected to the jacks 18.
- 16 Displays functions 10 to 15.
- 17 Volume Control Controls the volume.

Connection panel

- 18 Video Aux Phono (RCA) jacks to connect video or other highlevel source.
- 19 Tuner Phone (RCA) jacks for stereo tuner (radios without power amplifier and speaker) (black or red = right channel, white = left channel).
- 20 Ground terminal.
- 21 TAPE 2/DAT

Play Input Connect phono (RCA) jacks with output jacks (play output) of the DAT, hifi video recorder or the 2nd cassette deck.

22 TAPE 1/Monitor

Play Input Connect phono (RCA) jacks with output jacks (play, output) of the cassette recorder.

- 23 Terminals to connect the right-hand speaker, speaker pair 1.
- 24 Terminals to connect the left-hand speaker, speaker pair 1.
- Terminals to connect the right-hand speaker, speaker pair 2.Terminals to connect the left-hand speaker, speaker pair 2.
- 27 TAPE 1/Monitor

Rec Output Connect phono (RCA) jacks with input jacks (rec, input) of the cassette recorder.